



Professionaalidele aastast 1964

Käsilõikurite kasutusjuhend.

Plaadilõikur, sobilik põletatud- ja põletamata keraamiliste plaatide, täismassplaatide, klinkerplaatide, terra-cotta ja õhukeste marmorplaatide lõikamiseks.

TÕMMATAV lõikesuund: tõmmatava käepidemega kiireks lõikamiseks.

Lõikuritel Sigma Art. 2B3-2D4-2G-3L-3B4-3C2-3D2-3D4-7F-6

LÜKATAV lõikesuund: lükatava käepidemega kiireks lõikamiseks.

Lõikuritel Sigma Art. 3L3M-3B4M-3C3M-3D3M-3D4M-3P3M-3E4M-3F4M

LÜKATAV LÕIKESUUND-VAJUTATAV KÄEPIDE – KLICK KLOCK: vajutatav käepide paksude materjalide sügavamaks lõikamiseks.

Lõikuritel Sigma Art. 3LK-3B4K-3C2K-3D2K-3D4K-3P2K3E4K

LÕIKAMINE:

Sooritage lõike-kriimustus üle terve plaadi 1 või enam korda. Tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

1 – on väga oluline, et kõik korduvad kriimustused sooritatakse algusest lõpuni, iseäranis esimestel ja viimastel sentimeetritel.

2 – plaati tuleb korduvate kriimustamiste vältel hoida liikumatult. Soovitame kasutada abilatti.

PLAADI MURDMINE:

Käepideme tald asetada plaadile 1,5 cm plaadi äärest ning kiire vajutamisega sellele kuni plaadi murdumiseni. Mudelitel, millel puudub kõrguse reguleerimise võimalus, soovitame rakendada survet käepidemele ettevaatlikumalt, et vältida liiga järsku plaadi murdumist. Kitsaste plaadiribade lõikamiseks on soovitatav lõigata esmalt topeltlaiusega riba, mis seejärel poolitatakse (näiteks lõigata 3 cm laiune riba mis poolitatakse kaheks 1,5 cm laiuseks). Kui plaat ei murdu ühtlaselt, korrata kriimustamist mööda vana joont.

Plaatide lõikamine TÕMMATAV lõikesuund: tõmmatava käepidemega kiireks lõikamiseks



Plaatide lõikamine LÜKATAV lõikesuund: lükatava käepidemega kiireks lõikamiseks



Plaadi lõikamine LÜKATAV lõikesuund-vajutatav käepide – KLICK KLOCK



HOOLDUS: Terasest juhtlatt tuleb hoida puhtana. Liikuvaid osasid õlitada regulaarselt vedela määrdega. Lõikurile saadaval eraldi kuluosad: terad, tallad, rullikud, laagrid jne. Küsi lisainfot müüjalt.

Järgi alati ohutust:

Hoolda ja puhasta tööriist
Hoia töökoht alati puhtana
Ladusta tööriista kuivas ruumis
Kasuta alati töökaitsevahendeid !

Sigma toodetele kehtib 2 aastane garantii.

Garantii katab kõik tootedefektid, aga mitte transpordi- ja lähetuskulusid. Garantii ei hõlma defekte mis tulenevad mittesihipärasest kasutamisest, ülemäärasest koormusest, juhendi eiramisest ning normaalsest kulumisest. Remondi teostamine muu kui meie ametlike esindajate poolt tähendab garantii katkemist. Käesolev dokument tuleb lähetada koos ostudokumendi koopiaga. Igasugune tagastamine või ümbervahetus peab olema eelnevalt firmaga kooskõlastatud.